




Bureaulamp

NL/BE – Handleiding – Bureaulamp

EN – User manual – Desk lamp

FR/BE – Manuel d'utilisation – Lampe de bureau

AU1003061



Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne



Index

NL/BE – Handleiding	3
EN – User manual	10
FR/BE – Manuel d’utilisation	16

NL/BE – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	5
1.1 Beoogd gebruik	5
1.2 Productoverzicht	5
1.3 Productspecificaties	6
1.4 Inhoud verpakking	6
2. Veiligheid	6
3. Instructies voor gebruik	8
4. Onderhoud en reiniging	8
5. Opslag	8
6. Weggooien en recyclen	8
6.1 Afvoeren	8
6.2 Elektrisch apparaat	9
7. Disclaimer	9

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


1.1 Beoogd gebruik

Een bureaulamp is bedoeld om gerichte verlichting te bieden tijdens activiteiten zoals lezen, schrijven of werken aan een bureau. Het doel is om een helder en comfortabel licht te creëren dat de ogen ontlast en helpt bij het uitvoeren van taken die precisie en concentratie vereisen. Door zijn verstelbaarheid kan het licht worden gericht op specifieke gebieden, waardoor schaduwen en vermoeidheid worden verminderd. Bureaulampen worden vaak gebruikt in studeerkamers, kantoren of werkruimten om een efficiënte werkomgeving te ondersteunen en de algehele productiviteit en visuele helderheid te verbeteren.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Lampenkap
2. Lichtbron/LEDlamp
3. Stang
4. Bedieningspaneel
5. Voet
6. Stroomingang
7. Aan/uit
8. Helderheid aanpassen
9. Kleurwarmte aanpassen



1.3 Productspecificaties

Afmeting	66 x 14,5 x 11 cm
Gewicht	665 g
Adapter	Input: 100-240 V 50/60 Hz Output: 5V DC 1.2 A 7W
USB	Output: 5V 1.2A max 18W
Lumen	400
Levensduur lamp	50.000 uur
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K 5 standen: natuurlijk, koud wit, wit, warm geel en geel
Aantal standen helderheid	7 standen

1.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Bureau lamp
- 1x Handleiding
- 1x Stroomadapter
- 1x Schoonmaakdoekje

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

**GEVAAR**

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

**WAARSCHUWING**

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel(s) struikelt en dat de kabel(s) niet geknakt of gedraaid is(/zijn), of vastzit(ten).
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.



3. Instructies voor gebruik

	Druk kort in om het product aan of uit te zetten.
	Druk kort in om de helderheid aan te passen (5 standen).
	Druk kort in om de warmte van de kleurtemperatuur in te stellen (5 standen).

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

6.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient, and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	12
1.1 Intended use	12
1.2 Product overview	12
1.3 Product specifications	13
1.4 Contents of package	13
2. Safety	13
3. Instructions for use	14
4. Maintenance and cleaning	15
5. Storage	15
6. Disposal and recycle	15
6.1 Disposal	15
6.2 Electric appliance	15
7. Disclaimer	15

1. Introduction

Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage.


1.1 Intended use

A desk lamp is designed to provide focused lighting during activities such as reading, writing or working at a desk. The goal is to create a bright and comfortable light that relieves eye strain and helps perform tasks that require precision and concentration. Its adjustability allows the light to be focused on specific areas, reducing shadows and fatigue. Desk lamps are often used in studies, offices or workspaces to support an efficient work environment and improve overall productivity and visual clarity.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Lampshade
2. Light source/LED light
3. Rod
4. Control panel
5. Base
6. Power input
7. On/Off
8. Brightness adjustment
9. Color warmth adjustment



1.3 Product specifications

Dimension	66 x 14.5 x 11 cm
Weight	665 g
Adapter	Input: 100-240 V 50/60 Hz Output: 5V DC 1.2 A 7W
USB	Output: 5V 1.2A max 18W
Lumen	400
Lamp life	50,000 hours
Color temperature	2700 – 6500 K 5 modes: natural, cold white, white, warm yellow and yellow
Quantity of brightness modes	7 settings

1.4 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x Desk lamp
- 1x User manual
- 1x Power adapter
- 1x Cleaning cloth

2. Safety



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and keep the manual for future reference. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Do not use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water. Do not touch the product or power cord with wet hands. Do not allow the product to come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get inside or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This may cause fire hazards, electrical shock, personal injury, or damage to the product.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply.
- Make sure that you do not trip over the cord(s) and that the cord(s) are not kinked, twisted, or stuck.
- Do not move the product by pulling the cord or twist the cord.
- Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear, and if there is any, do not use the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high, and heat sources such as ovens.



3. Instructions for use

	Press briefly to turn the product on or off.
	Press briefly to adjust brightness (5 settings).
	Press briefly to adjust the warmth of the color temperature (5 settings).

4. Maintenance and cleaning

Clean the product with a damp, clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

6. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and – if necessary – dispose of them separately. The packaging materials are marked with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

6.2 Electric appliance



The symbol shown here with the crossed-out garbage can indicates that this product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its service life, you must not dispose of this product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

7. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR/BE – Manuel d'utilisation

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	18
1.1 Utilisation prévue	18
1.2 Description du produit	18
1.3 Spécifications du produit	19
1.4 Contenu de l’emballage	19
2. Sécurité	19
3. Mode d’emploi	21
4. Entretien et nettoyage	21
5. Stockage	21
6. Élimination et recyclage	21
6.1 Élimination	21
6.2 Appareils électriques	22
7. Clause de non-responsabilité	22

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit Auronic ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.


1.1 Utilisation prévue

Une lampe de bureau est conçue pour fournir un éclairage ciblé lors d'activités telles que la lecture, l'écriture ou le travail à un bureau. L'objectif est de créer une lumière vive et confortable qui soulage les yeux et aide à effectuer des tâches qui nécessitent précision et concentration. Son réglage permet de focaliser la lumière sur des zones spécifiques, réduisant ainsi les ombres et la fatigue. Les lampes de bureau sont souvent utilisées dans les études, les bureaux ou les espaces de travail pour favoriser un environnement de travail efficace et améliorer la productivité globale et la clarté visuelle.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Abat-jour
2. Source lumineuse/lampe LED
3. Tige
4. Panneau de contrôle
5. Socle
6. Entrée d'alimentation
7. Marche/Arrêt
8. Réglage de la luminosité
9. Réglage de la chaleur des couleurs



1.3 Spécifications du produit

Dimensions	66 x 14,5 x 11 cm
Poids	665 g
Adaptateur	Entrée : 100-240 V 50/60 Hz Sortie : 5V DC 1.2 A 7W
USB	Output: 5V 1.2A max 18W
Lumen	400
Durée de vie de la lampe	50 000 heures
Température de couleur	2700 – 6500 K 5 modes : naturel, blanc froid, blanc, jaune chaud et jaune
Nombre de modes de luminosité	7 positions

1.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x Lampe de bureau
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur d'alimentation
- 1x Chiffon de nettoyage

2. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !



Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations relatives à la sécurité. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- N'utilise pas le produit près d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou près d'un bac (à linge) rempli d'eau. Ne touche pas le produit et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Veille à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Ne plonge pas le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur ou sur le produit, éteins-le immédiatement et contacte notre service clientèle.
- Ne couvre pas le produit lorsqu'il est en marche. Ne place jamais de coussins ou de couvertures sur ou contre le produit. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie, une électrocution, des blessures ou endommager le produit.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Avant de brancher le produit, assure-toi que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de ton réseau.
- Veille à ne pas trébucher sur le(s) câble(s) et à ce que le(s) câble(s) ne soit(nt) pas plié(s), tordu(s) ou coincé(s).
- Ne déplace pas le produit en tirant sur le cordon et ne le tords pas.
- Vérifie régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes de détérioration ou d'usure, et s'il y en a, n'utilise pas le produit et fais remplacer ou réparer le cordon d'alimentation et/ou la fiche par un personnel d'entretien agréé.
- Conserve le produit à l'écart de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.



3. Mode d'emploi

	Appuie brièvement pour allumer ou éteindre le produit.
	Appuie brièvement pour régler la luminosité (5 réglages).
	Appuie brièvement pour régler la chaleur de la température des couleurs (5 réglages).

4. Entretien et nettoyage

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

6.2 Appareils électriques



Le symbole ci-contre avec la poubelle barrée indique que ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie, vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec les déchets ménagers ordinaires, mais le déposer dans un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

7. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.



ENERG

Auronic

AU3061

A

B

C

D

E


F

G

F

5

kWh/1000h



2019/2015

AU1003061

