



Monitorarm

NL/BE - Handleiding - Monitorarm

EN - User manual - Monitor arm

FR/BE - Manuel d'utilisation - Support écran

DE - Handbuch - Monitorarm

AU1003139

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne
Scan für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Maak kennis met **Auronic**, de drijvende kracht achter jouw elektronische ervaringen. Auronic omarmt de essentie van innovatie en functionaliteit, en brengt een scala aan elektronica die naadloos integreert in jouw dagelijks leven.

Met handige steelstofzuigers die elk hoekje van je huis moeiteloos schoonmaken, geavanceerde luchtontvochtigers die zorgen voor een frisse leefomgeving, en slimme computeraccessoires die je productiviteit verhogen, biedt Auronic alles voor technologisch comfort in huis.

Onze producten zijn niet alleen van topkwaliteit, maar ook ontworpen met oog voor stijl en functionaliteit. Auronic streeft naar de perfecte combinatie van hedendaagse innovatie en kwaliteit, zodat iedereen kan genieten van het gemak van moderne technologie.

Bekijk onze producten op www.auronic.nl.

auronic

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	8
2.1 Beoogd gebruik	8
2.2 Productoverzicht	8
2.3 Productspecificaties	8
2.4 Inhoud verpakking	9
3. Instructies voor gebruik	11
3.1 Voor het eerst gebruik	11
3.2 Montage	11
4. Onderhoud en reiniging	16
5. Opslag	16
6. Weggooien en recyclen	16
6.1 Weggooien	16
7. Disclaimer	17

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Laat niemand in of op het product klimmen, zitten, staan of er tegenaan klimmen, om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
- Plaats geen speelgoed of producten die de aandacht van kinderen trekken op het product, kinderen kunnen op het product klimmen en zichzelf ernstig verwonden.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product als je deze aan het installeren bent. De kleine onderdelen vormen een risico op verstikkingsgevaar.
- Het product mag niet geïnstalleerd worden door kinderen, tenzij er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.



- Het product mag niet geïnstalleerd worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, tenzij er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Houd het product uit de buurt van extreme warmtebronnen of direct zonlicht.
- Plaats het product niet op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Dit kan leiden tot omvallen van en/of schade aan het product.
- Het maximale draaggewicht is 8 kg per draagarm, overschrijd deze limiet niet.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.

- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Het product is alleen geschikt voor binnenshuis. Gebruik het product niet buitenshuis. Dit kan leiden tot schade aan het product.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Stel het product niet een langere tijd bloot aan direct zonlicht, extreme temperaturen, vochtigheid of natte omgevingen.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig en correct zijn gemonteerd voordat je het product gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle bouten goed aangedraaid zijn en controleer dit regelmatig (minstens elke 90 dagen). Gebruik het product alleen als deze stevig en stabiel staat om te voorkomen dat het product omvalt en/of schade aan het product wordt veroorzaakt.
- Zorg voor vrije ruimte rond het product. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het scherm vrij zijn en voldoende ruimte hebben om het scherm te ventileren.
- Plaats het product altijd op een stabiele, stevige en effen ondergrond.
- Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.



2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


2.1 Beoogd gebruik

Het beoogd gebruik van een monitorarm is het ondersteunen en positioneren van een computermonitor op een verstelbare wijze, zodat de gebruiker het scherm ergonomisch kan instellen op hoogte, afstand en kijkhoek. Dit draagt bij aan een comfortabele werkhouding en het efficiënt benutten van de werkruimte.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

1. Monitorbeugel
2. Monitorarm
3. Stang
4. Tafelklem




2.3 Productspecificaties

Afmetingen	50,5 x 45,9 x 7,8 cm
Gewicht	2 kg
Geschikt voor	13 – 27" schermen
Rotatie	180° (90° naar links, 90° naar rechts)

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst hieronder. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

- 1x Monitorarm
- 1x Handleiding
- 1x Montage onderdelen:

Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	2
 M6	A	1

Onderdeel	Aanduiding	Aantal
 M8x10	B	2
 M5x16	C	3
 M4x8	D	4
 M4x30	E	4
 M4x12	F	4
	G	4
	H	1
	I	1
	J	1

3. Instructies voor gebruik

3.1 Voor het eerst gebruik




LET OP!

- Meet vooraf of je monitor past op de VESA-plaat voordat je met de montage begint.
- Controleer of je alle onderdelen uit de onderdelenlijst hebt.

3.2 Montage


Stap 1

1. Bevestig de bureaulem (5) aan de verticale stang (1) met de drie schroeven (C).
2. Gebruik de inbussleutel (J) om de schroeven goed aan te draaien.




Stap 2

1. Zet de stang rechtop op de rand van het bureau en draai de bureaaklem aan de onderkant vast met de handschroef (4).
2. Zet de bureaaklem aan de achterkant vast met twee schroeven (B). Gebruik de inbussleutel (H) om de schroeven goed aan te draaien.




Stap 3

1. Schuif de horizontale arm (2) over de verticale arm vanaf de bovenkant.
2. Zet de arm op de gewenste hoogte en draai de schroef vast met de inbussleutel (H).





Stap 4

Klik de kabelgeleider (6) aan de verticale arm en de kabelgeleiders (7) aan de horizontale arm.





Stap 5

1. Kies de juiste schroeven en afstandsbuisjes (G) op basis van de VESA-afmetingen van je monitor.
2. Schroef de VESA-plaat (3) op de achterkant van je monitor.




Stap 6

Bevestig de VESA-plaat (3) aan de kop van de arm en zet deze vast met schroef (A).



Stap 7

1. Gebruik de inbussleutel (1) om de schroeven aan de arm goed aan te draaien.
2. Leid de kabels langs de arm (6) en zet ze vast met de kabelgeleiders (7).



4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this paper

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Meet **Auronic**, the driving force behind your electronic experiences. Embracing the essence of innovation and functionality, Auronic brings a range of electronics that integrate seamlessly into your everyday life.

With handy stick vacuums that effortlessly clean every nook and cranny of your home, advanced dehumidifiers that ensure a fresh living environment, and smart computer accessories that increase your productivity, Auronic offers everything for technological comfort at home.

Our products are not only top quality, but also designed with an eye for style and functionality. Auronic strives for the perfect combination of contemporary innovation and quality so that everyone can enjoy the convenience of modern technology.

Check out our products at www.auronic.nl.

auronic

Table of contents

1. Safety	20
2. Introduction	23
2.1 Intended use	23
2.2 Product overview	23
2.3 Product specifications	23
2.4 Package contents	24
3. Instructions for use	26
3.1 First time use	26
3.2 Assembly	26
4. Maintenance and cleaning	31
5. Storage	31
6. Discarding and recycling	31
6.1 Discard	31
7. Disclaimer	32

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for the future. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- To avoid personal injury and damage to the product, do not allow anyone to climb, sit, stand or climb on the product.
- Do not place toys or products that attract children's attention on the product, children may climb on the product and seriously injure themselves.
- Keep children and pets away from the product when you are installing it. The small parts pose a choking hazard.
- The product should not be installed by children unless a supervisor is present and responsible for the user's safety.
- The product should not be installed by people with physical or mental disabilities unless a supervisor is present and responsible for the user's safety.



**WARNING**

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Do not use accessories not offered by the supplier. These may pose a danger to the user and damage the product.
- Note the risks and consequences associated with improper use of the product. Improper use of the product may result in personal injury and damage to the product.
- Keep the product away from extreme heat sources or direct sunlight.
- Do not place the product where shock or vibration is common. This may result in tipping over and/or damage to the product.
- The maximum load weight is 8 kg per support arm, do not exceed this limit.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.

**CAUTION**

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult our customer service.

- Before each use, check parts and accessories for damage or wear (cracks/breakage) that may adversely affect performance and, if so, replace them with original or manufacturer-recommended parts and accessories.
- The product is suitable for indoor use only. Do not use the product outdoors. This may result in damage to the product.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Do not expose the product to direct sunlight, extreme temperatures, humidity or wet environments for an extended period of time.
- Make sure all parts are completely and correctly assembled before using the product.
- Make sure all bolts are properly tightened and check regularly (at least every 90 days). Use the product only when it is firm and stable to avoid tipping over and/or causing damage to the product.
- Provide free space around the product. Make sure the screen's vents are clear and have enough space to ventilate the screen.
- Always place the product on a stable, firm and level surface.
- Do not allow children to play with the product. Use and store the product out of the reach of children.



2. Introduction

Thank you for choosing Auronic product! Always follow safety precautions for safe use.


2.1 Intended use

The intended use of a monitor arm is to support and position a computer monitor in an adjustable manner so that the user can ergonomically adjust the screen for height, distance and viewing angle. This contributes to a comfortable working posture and efficient use of the workspace.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview

1. Monitor bracket
2. Monitor arm
3. Rod
4. Table clamp





2.3 Product specifications

Dimensions	50.5 x 45.9 x 7.8 cm
Weight	2 kg
Suitable for	13 - 27" screens
Rotation	180° (90° to the left, 90° to the right)

2.4 Package contents

Check that the package contents match the list below. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

- 1x Monitor arm
- 1x Manual
- 1x Mounting parts:

Section	Designation	Quantity
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	2
 M6	A	1

Section	Designation	Quantity
 M8x10	B	2
 M5x16	C	3
 M4x8	D	4
 M4x30	E	4
 M4x12	F	4
	G	4
	H	1
	I	1
	J	1

3. Instructions for use

3.1 First time use




CAUTION!

- Measure in advance to see if your monitor will fit the VESA plate before you begin mounting.
- Make sure you have all the parts from the parts list.

3.2 Assembly


Step 1

1. Attach the desk clamp (5) to the vertical rod (1) with the three screws (C).
2. Use the Allen wrench (J) to tighten the screws securely.




Step 2

1. Place the rod upright on the edge of the desk and tighten the desk clamp at the bottom with the hand screw (4).
2. Secure the desk clamp at the back with two screws (B). Use the Allen wrench (H) to tighten the screws securely.




Step 3

1. Slide the horizontal arm (2) over the vertical arm from the top.
2. Set the arm to the desired height and tighten the screw with the Allen wrench (H).





Step 4

Snap the cable guide (6) to the vertical arm and the cable guides (7) to the horizontal arm.





Step 5

1. Choose the appropriate screws and spacer tubes (G) based on the VESA dimensions of your monitor.
2. Screw the VESA plate (3) onto the back of your monitor.




Step 6

Attach the VESA plate (3) to the head of the arm and secure it with screw (A).



Step 7

1. Use the Allen wrench (1) to tighten the screws on the arm securely.
2. Route the cables along the arm (6) and secure them with the cable guides (7).



4. Maintenance and cleaning

Clean with a slightly damp, clean cloth and dry thoroughly. Do not use abrasive or harsh cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Rencontrez **Auronic**, la force motrice de vos expériences électroniques. En embrassant l'essence de l'innovation et de la fonctionnalité, Auronic propose une gamme d'appareils électroniques qui s'intègrent parfaitement dans votre vie quotidienne.

Avec des aspirateurs à manche pratiques qui nettoient sans effort tous les coins et recoins de votre maison, des déshumidificateurs avancés qui garantissent un environnement de vie frais, et des accessoires informatiques intelligents qui stimulent votre productivité, Auronic offre tout ce qu'il faut pour un confort technologique à la maison.

Nos produits sont non seulement de qualité supérieure, mais aussi conçus dans un souci de style et de fonctionnalité. Auronic s'efforce de combiner parfaitement l'innovation contemporaine et la qualité afin que chacun puisse profiter de la commodité de la technologie moderne.

Consultez nos produits sur le site www.auronic.nl.

auronic

Table des matières

1. Sécurité	35
2. Introduction	38
2.1 Utilisation prévue	38
2.2 Aperçu du produit	38
2.3 Spécifications du produit	38
2.4 Contenu de l'emballage	39
3. Mode d'emploi	41
3.1 Utilisation pour la première fois	41
3.2 Assemblée	41
4. Entretien et nettoyage	46
5. Stockage	46
6. Élimination et recyclage	46
6.1 Rejeter	46
7. Clause de non-responsabilité	47

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Pour éviter les blessures corporelles et les dommages au produit, ne laissez personne grimper, s'asseoir, se tenir debout ou monter sur le produit.
- Ne placez pas de jouets ou de produits qui attirent l'attention des enfants sur le produit, car les enfants pourraient grimper sur le produit et se blesser gravement.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart du produit lorsque vous l'installez. Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.
- Le produit ne doit pas être installé par des enfants, sauf si un superviseur est présent et responsable de la sécurité de l'utilisateur.



- Le produit ne doit pas être installé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, à moins qu'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur ne soit présent.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Ne pas utiliser d'accessoires non proposés par le fournisseur. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Veuillez noter les risques et les conséquences liés à une utilisation incorrecte du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit.
- Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur extrême ou de la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où les chocs ou les vibrations sont fréquents. Cela peut entraîner le basculement et/ou l'endommagement du produit.
- Le poids maximal de la charge est de 8 kg par bras de support, ne pas dépasser cette limite.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans le présent manuel.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions.

- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez notre service clientèle.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces et accessoires ne sont pas endommagés ou usés (fissures/cassures), ce qui pourrait nuire aux performances, et, le cas échéant, remplacez-les par des pièces et accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant.
- Le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Ne pas utiliser le produit à l'extérieur. Cela pourrait endommager le produit. 
- Conservez le produit à l'écart de la chaleur, des zones où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.
- Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des environnements humides pendant une période prolongée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement et correctement assemblées avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que tous les boulons sont correctement serrés et vérifiez-le régulièrement (au moins tous les 90 jours). N'utilisez le produit que lorsqu'il est ferme et stable afin d'éviter qu'il ne bascule et/ou qu'il ne soit endommagé.
- Prévoir un espace libre autour du produit. Veillez à ce que les orifices de ventilation de la moustiquaire soient dégagés et à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour ventiler la moustiquaire.
- Placez toujours le produit sur une surface stable, ferme et plane.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Utiliser et stocker le produit hors de portée des enfants. 

2. Introduction

Merci d'avoir choisi le produit Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.


2.1 Utilisation prévue

L'utilisation prévue d'un bras de moniteur est de soutenir et de positionner un moniteur d'ordinateur de manière réglable, permettant à l'utilisateur de régler l'écran de manière ergonomique en termes de hauteur, de distance et d'angle de vue. Cela contribue à une position de travail confortable et à une utilisation efficace de l'espace de travail.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

1. Support de moniteur
2. Bras du moniteur
3. Tige
4. Pince de table




2.3 Spécifications du produit

Dimensions	50,5 x 45,9 x 7,8 cm
Poids	2 kg
Convient pour	Écrans de 13 à 27 pouces
Rotation	180° (90° à gauche, 90° à droite)

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste ci-dessous. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

- 1x Bras du moniteur
- 1x Manuel
- 1x Pièces de montage :

Section	Désignation	Nombre
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	2
 M6	A	1

Section	Désignation	Nombre
 M8x10	B	2
 M5x16	C	3
 M4x8	D	4
 M4x30	E	4
 M4x12	F	4
	G	4
	H	1
	I	1
	J	1

3. Mode d'emploi

3.1 Utilisation pour la première fois




ATTENTION !

- Avant de procéder au montage, vérifiez si votre moniteur correspond à la plaque VESA.
- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces de la liste des pièces.

3.2 Assemblée


Étape 1

1. Fixer la pince de bureau (5) à la tige verticale (1) à l'aide des trois vis (C).
2. Utilisez la clé Allen (J) pour serrer les vis fermement.




Étape 2

1. Placer la tige verticalement sur le bord du bureau et serrer le collier de serrage en bas à l'aide de la vis manuelle (4).
2. Fixer la pince de bureau à l'arrière à l'aide de deux vis (B). Utilisez la clé Allen (H) pour serrer les vis fermement.




Étape 3

1. Glisser le bras horizontal (2) sur le bras vertical par le haut.
2. Réglez le bras à la hauteur souhaitée et serrez la vis à l'aide de la clé Allen (H).





Étape 4

Encliqueter le guide-câble (6) sur le bras vertical et les guides-câbles (7) sur le bras horizontal.





Étape 5

1. Choisissez les vis et les tubes d'écartement (G) appropriés en fonction des dimensions VESA de votre moniteur.
2. Vissez la plaque VESA (3) à l'arrière de votre moniteur.




Étape 6

Fixer la plaque VESA (3) à la tête du bras et la fixer avec la vis (A).



Étape 7

1. Utiliser la clé Allen (1) pour serrer correctement les vis du bras.
2. Guidez les câbles le long du bras (6) et fixez-les à l'aide des guides-câbles (7).



4. Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon propre légèrement humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément – si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Papier

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Lernen Sie **Auronic** kennen, die treibende Kraft hinter Ihren elektronischen Erlebnissen. Auronic steht für Innovation und Funktionalität und bietet eine Reihe von elektronischen Geräten, die sich nahtlos in Ihr tägliches Leben integrieren.

Mit praktischen Staubsaugern, die mühelos jeden Winkel Ihres Zuhauses reinigen, fortschrittlichen Luftentfeuchtern, die für ein frisches Wohnklima sorgen, und intelligentem Computerzubehör, das Ihre Produktivität steigert, bietet Auronic alles für den technischen Komfort zu Hause.

Unsere Produkte sind nicht nur von höchster Qualität, sondern auch mit einem Auge für Stil und Funktionalität entworfen. Auronic strebt nach der perfekten Kombination aus zeitgemäßer Innovation und Qualität, damit jeder die Annehmlichkeiten der modernen Technik genießen kann.

Informieren Sie sich über unsere Produkte unter www.auronic.nl.

auronic

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	50
2. Einführung	53
2.1 Verwendungszweck	53
2.2 Produktübersicht	54
2.3 Produktspezifikationen	54
2.4 Inhalt der Verpackung	54
3. Anweisungen für den Gebrauch	56
3.1 Zum ersten Mal verwenden	56
3.2 Montage	57
4. Wartung und Reinigung	62
5. Lagerung	62
6. Entsorgung und Recycling	62
6.1 Ablegen	62
7. Haftungsausschluss	63

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden, lassen Sie niemanden auf das Produkt klettern, sitzen, stehen oder steigen.
- Stellen Sie keine Spielzeuge oder Produkte, die die Aufmerksamkeit von Kindern auf sich ziehen, auf das Gerät, da Kinder auf das Gerät klettern und sich schwer verletzen könnten.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Produkt fern, wenn Sie es installieren. Die kleinen Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Das Produkt darf nicht von Kindern installiert werden, es sei denn, eine Aufsichtsperson ist anwesend und für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich.



- Das Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen installiert werden, es sei denn, es ist eine Aufsichtsperson anwesend, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Lieferanten angeboten wird. Diese können eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Produkt beschädigen.
- Bitte beachten Sie die Risiken und Folgen, die mit einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts verbunden sind. Die falsche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen.
- Halten Sie das Produkt von extremen Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist. Dies kann zum Umkippen und/oder zur Beschädigung des Produkts führen.
- Das maximale Belastungsgewicht beträgt 8 kg pro Tragarm, diese Grenze darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie das Handbuch und die Anweisungen sorgfältig lesen.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Überprüfen Sie die Teile und das Zubehör vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Verschleiß (Risse/Brüche), die die Leistung beeinträchtigen könnten, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile und Zubehör.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Dies kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Halten Sie das Produkt von Hitze, Bereichen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hinweg direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig und korrekt zusammengebaut sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben richtig angezogen sind, und überprüfen Sie dies regelmäßig (mindestens alle 90 Tage). Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es fest und stabil ist, um ein Umkippen und/oder Schäden am Produkt zu vermeiden.



- Sorgen Sie für freien Raum um das Produkt herum. Vergewissern Sie sich, dass die Entlüftungsöffnungen des Bildschirms frei sind und genügend Platz für die Belüftung des Bildschirms vorhanden ist.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine stabile, feste und ebene Fläche.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen. Verwenden und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.



2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Auronic entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.


2.1 Verwendungszweck

Der Zweck eines Monitorarms besteht darin, einen Computermonitor zu stützen und verstellbar zu positionieren, so dass der Benutzer den Bildschirm in Bezug auf Höhe, Abstand und Blickwinkel ergonomisch einstellen kann. Dies trägt zu einer bequemen Arbeitshaltung und einer effizienten Nutzung des Arbeitsbereichs bei.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus verursacht werden, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht

1. Monitor-Halterung
2. Arm überwachen
3. Stab
4. Tischklammer



2.3 Produktspezifikationen



Abmessungen	50,5 x 45,9 x 7,8 cm
Gewicht	2 kg
Geeignet für	13 - 27" Bildschirme
Drehung	180° (90° nach links, 90° nach rechts)

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der nachstehenden Liste übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

- 1x Arm überwachen
- 1x Handbuch
- 1x Montageteile:

Abschnitt	Bezeichnung	Nummer
	1	1

Abschnitt	Bezeichnung	Nummer
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	2
 M6	A	1
 M8x10	B	2
 M5x16	C	3
 M4x8	D	4
 M4x30	E	4

Abschnitt	Bezeichnung	Nummer
 M4x12	F	4
	G	4
	H	1
	I	1
	J	1

3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Zum ersten Mal verwenden




VORSICHT!

- Messen Sie vor der Montage, ob Ihr Monitor auf die VESA-Platte passt.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle Teile aus der Teileliste haben.

3.2 Montage


Schritt 1

1. Befestigen Sie die Tischklemme (5) mit den drei Schrauben (C) an der vertikalen Stange (1).
2. Verwenden Sie den Inbusschlüssel (J), um die Schrauben fest anzuziehen.




Schritt 2

1. Stellen Sie die Stange aufrecht auf die Tischkante und ziehen Sie die Tischklemme unten mit der Handschraube (4) fest.
2. Befestigen Sie die Tischklemme auf der Rückseite mit zwei Schrauben (B). Verwenden Sie den Inbusschlüssel (H), um die Schrauben fest anzuziehen.




Schritt 3

1. Schieben Sie den horizontalen Arm (2) von oben über den vertikalen Arm.
2. Stellen Sie den Arm auf die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel (H) fest.





Schritt 4

Rasten Sie die Kabelführung (6) am vertikalen Arm und die Kabelführungen (7) am horizontalen Arm ein.





Schritt 5

1. Wählen Sie die richtigen Schrauben und Abstandsrohre (G) auf der Grundlage der VESA-Abmessungen Ihres Monitors.
2. Schrauben Sie die VESA-Platte (3) auf die Rückseite Ihres Monitors.




Schritt 6

Befestigen Sie die VESA-Platte (3) am Kopf des Arms und sichern Sie sie mit der Schraube (A).



Schritt 7

1. Ziehen Sie die Schrauben am Arm mit dem Inbusschlüssel (1) richtig fest.
2. Führen Sie die Kabel entlang des Arms (6) und sichern Sie sie mit den Kabelführungen (7).



4. Wartung und Reinigung

Mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch reinigen und gründlich abtrocknen. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeindeverwaltung wenden, um alle Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung ausgedienter Produkte zu erhalten.

6.1 Ablegen



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

7. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

